



- (1) Salida de aire al exterior (2) Recirculación de aire
 (3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

