

**Wine Cooler**

# **USER MANUAL**

**MDRW111FGG  
MDRW150FGG**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo aparato ofrece de forma segura.

# CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	07
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	09
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10

# ESPECIFICACIONES

<b>Modelo del producto</b>	<b>MDRW111FGG</b>
Tensión nominal/Frecuencia	220-240 V-/50 Hz
Corriente nominal	0,7 A
Volumen total	66 L
Capacidad nominal de botellas	24 B
Dimensiones totales (an. x p. x al.)	470 x 440 x 640 mm


<b>Modelo del producto</b>	<b>MDRW150FGG</b>
Tensión nominal/Frecuencia	220-240 V-/50 Hz
Corriente nominal	0,7 A
Volumen total	93 L
Capacidad nominal de botellas	34 B
Dimensiones totales (an. x p. x al.)	470 x 440 x 845 mm

ES


# VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

MDRW111FGG



MDRW150FGG



- |   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Lámpara LED                             | 4 | Tira de la columna de acero |
| 2 | Evaporador de rodillo para frigoríficos | 5 | Pie de nivelación           |
| 3 | Estantería                              | 6 | Puerta de cristal           |

### ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

ES

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Instrucciones de instalación

### Para aparatos frigoríficos con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse dentro de los rangos de temperatura ambiente especificados en la siguiente tabla.
- La clase climática se puede encontrar en la placa de características. El producto podría no funcionar adecuadamente a temperaturas que no estén comprendidas en el rango especificado.
- Puede encontrar la clase de clima en la etiqueta del producto.


### Rango de temperatura efectiva

- La nevera está diseñada para funcionar con normalidad dentro del rango de temperaturas especificado en su clasificación.

Clase	Símbolo	Rango de la temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templado	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43

### Dimensiones y distancias

- Si es demasiado pequeño de una distancia desde elementos adyacentes se puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y aumentar los costes de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre desde cada pared adyacente cuando instale el aparato.



### ⚠ ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

## Empezar a usar

- Después de su transporte, espere al menos 2 horas antes de encender la nevera, de lo contrario se producirá una disminución de la capacidad de refrigeración o daños en el producto. El congelador debe permanecer durante media hora antes de conectar la alimentación cuando se arranque por primera vez. Limpie la cámara interior antes de poner el aparato en funcionamiento por primera vez.
- Extraiga el cable en caso de fallo de alimentación o limpieza. No conecte el congelador a la alimentación en cinco minutos para evitar daños al compresor debido a los arranques sucesivos.
- Durante el funcionamiento del compresor, se formarán gotas de agua y escarcha en la pared posterior del compartimento de refrigeración; se trata de un fenómeno normal. Después de un tiempo, la escarcha se derretirá y el agua resultante fluirá hasta la bandeja desde la que se evaporará.
- No conecte la nevera a enchufes electrónicos de ahorro de energía ni a convertidores para transformar CC en CA (ej. sistema de energía solar, etc.).

ES

## Disposición recomendada para las latas de bebida en el compartimento

- Para mantener la correcta circulación del aire en la nevera, no deje que la botella toque la parte posterior del aparato.
- La capacidad de almacenamiento de botellas de la nevera para vinos (MDRW111FGG mostrado en la Fig.2, MDRW150FGG mostrado en la Fig.3) se basa en los siguientes tamaños (Figura 1). Las botellas de gran tamaño pueden tener impacto en la capacidad de almacenamiento de la nevera.
- Para el modelo MDRW111FGG: El volumen máximo de botellas recomendado es de 24 botellas, como Fig.2
- Para el modelo MDRW150FGG: El volumen máximo de botellas recomendado es de 34 botellas, como Fig.3




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

### ● ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

## Conocimientos prácticos para el almacenamiento de vinos

- No guarde en la nevera botellas de vino dentro de sus cajas o fundas.
- El corcho de las botellas abiertas debe estar mojado en vino al introducir las en la nevera. No debe haber aire entre el vino y el corcho.
- La bandeja para botellas de tipo abierto es útil ya que no dificulta la circulación del aire. La humedad del aire que se condensa en la botella se puede secar rápidamente.
- Antes de beber el vino: Para que alcancen la temperatura de servicio adecuada, los rosados deben estar fuera de la nevera entre 2 y 5 horas antes de consumirlos y los tintos de 4 y 5 horas. El vino blanco, por el contrario, puede servirse directamente en la mesa. El champán debe guardarse siempre en la nevera y sacarse sólo antes de beberlo.
- Tenga en cuenta que la temperatura del vino siempre es inferior a la ideal para su consumo, ya que aumentará inmediatamente en 1 o 2°C al verterlo.

ES


## Temperatura de servicio

- El sabor del vino depende de la temperatura al servirlo.
- A continuación, incluimos algunas sugerencias con respecto a la temperatura de servicio para cada tipo de vino:

Tipo de vino	Temperatura de servicio
Burdeos tinto	18°C
Barolo/Tinto seco Louis	17°C
Borgoña tinto/Burdeos tinto	16°C
Oporto	15°C
Borgoña tinto joven	14°C
Tinto joven	12°C
Beaujolais joven/todos los blancos con poco azúcar residual	11°C
Vino blanco añejo/Chardonnay	10°C
Jerez	9°C
Blanco cosechero	8°C
Loire/Entre-deux-Mers blanco	7°C

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

## Panel de control



ES

Pantalla			
1	Bloqueo y desbloqueo	4	Tecla para aumentar la temperatura
2	Botón de iluminación	5	Tecla para reducir la temperatura
3	Área de pantalla		

\* El panel de control real puede diferir de modelo a modelo.

### Control de pantalla

- Al encender la nevera, la pantalla mostrará todas las opciones durante 3 segundos y sonará el tono de inicio. A continuación, la pantalla empezará a funcionar con normalidad.
- Pantalla de funcionamiento normal: En caso de que no se produzca ningún fallo, se mostrará la temperatura programada; en caso de fallo, se mostrará el código de error;

### ⚠ ATENCIÓN

La nevera adopta el control por tacto de la puerta de cristal. Toque ligeramente al presionar las teclas. Se debe evitar que cualquier elemento afilado raye la zona del panel de la pantalla; además, se debe mantener fuera de entornos con alta humedad o campos magnéticos altos. En caso contrario, puede que no resulte posible configurar la nevera, que no funcionará con normalidad.

### Bloqueo y desbloqueo

- En el estado de bloqueo, pulse durante 3 segundos el botón de bloqueo (🔒) para proceder al desbloqueo; la pantalla parpadeará.
- En el estado de desbloqueo, pulse durante 3 segundos el botón de bloqueo (🔒) para entrar en el estado de bloqueo.

Excepto la función de iluminación, las siguientes operaciones sólo podrán realizarse bajo el estado de desbloqueo.

## Modo de iluminación

- Pulse el botón de iluminación hasta que suene el zumbador para encender o apagar la lámpara interna.

## Modo súper refrigeración

Entrada de modo:

- Pulse continuamente el botón de bloqueo y desbloqueo y el botón de iluminación durante 3 segundos para entrar, la pantalla mostrará "FC" y se activará el modo.

Salir del modo:

- Dura 24 horas como máximo y saldrá del modo automáticamente.
- Pulse el botón de bloqueo y desbloqueo y el botón de iluminación de forma continuada durante 3 segundos de nuevo en este modo, o apáguelo, también puede salir del modo.

## Cambio de la temperatura: Fahrenheit o Celsius

- Mantenga pulsados los botones para subir y bajar la temperatura a la vez durante 3 segundos para escoger si la temperatura se muestra en Fahrenheit o Celsius. La pantalla mostrará la configuración en Fahrenheit o Celsius en el modo actual.

## Configuración de temperatura

- Al pulsar el botón para subir la temperatura, la temperatura aumentará 1 °C (o °F). Tras bloquearla, la nevera funcionará conforme al valor configurado;
- Al pulsar el botón para bajar la temperatura; la temperatura disminuirá 1 °C (o °F). Tras bloquearla, la nevera funcionará conforme al valor configurado.

### ATENCIÓN

Rango de ajuste de la temperatura Celsius: 5 °C/18 °C; rango de ajuste de la temperatura Fahrenheit: 41 °F-64 °F.

## Función de memoria

- La nevera dispone de función de memoria. Al encenderla de nuevo, funcionará de acuerdo con la configuración existente antes de apagarla.

## Código de error

- Si se produce un error, el área de pantalla mostrará los correspondientes códigos de error, tal y como se muestran en la tabla que aparece debajo; el usuario debe ponerse en contacto con un especialista en mantenimiento para asegurarse del uso normal de la nevera para bebidas.

Código de fallo	Descripción del fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura
E6	Fallo de comunicación
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente

### ATENCIÓN

Almacenar demasiadas latas o botellas en la nevera puede hacer que la temperatura de la nevera aumente temporalmente.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Interrupción del uso de la nevera para vinos

Si no utiliza la nevera durante un largo periodo de tiempo:

1. Desenchufe la nevera.
2. Limpie la nevera.
3. Mantenga la puerta de la nevera abierta.

## Limpie la nevera para vinos

- Hay que limpiar el polvo del suelo y detrás de la nevera para vinos para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro energético.
- Compruebe regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no hay residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- Hay que limpiar el interior de la nevera para vinos con regularidad para evitar olores.
- Apague la alimentación antes de limpiarla, retirar bebidas, estantes, etc.
- Use un paño suave o esponja con dos cucharadas de bicarbonato sódico y un litro de agua caliente para limpiar el interior de la nevera para vinos. A continuación, aclare con agua y séquela con un paño suave. Tras la limpieza, abra la puerta y déjelo secar de forma natural antes de conectar la alimentación.
- Para las zonas difíciles de limpiar de la nevera para vinos (como paneles estrechos, huecos o rincones), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y, cuando sea necesario, combinarlo con algunas herramientas auxiliares (como palillos finos) para garantizar que no se acumulen contaminantes ni bacterias.
- No utilice jabones, detergentes, limpiadores en aerosol, etc. para limpiar el interior de la nevera, ya que pueden crear olores o contaminación.
- Limpie las bandejas con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. A continuación, aclare con agua y séquela con un paño suave o al aire.
- El botellero de madera no se debe sumergir directamente en líquidos para evitar que la humedad lo agriete y que produzca moho. El botellero de madera se limpia con un paño suave seco. Si el botellero está muy sucio, se deberá limpiar con un paño suave escurrido y se dejará secar de forma natural.
- Limpie la superficie exterior de la nevera para vinos con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc. y después séquela. No frote ni rasque la superficie de la puerta de cristal para evitar que se rompa o raye.
- No utilice cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, productos abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, ni productos ácidos o alcalinos, que puedan dañar la superficie y el interior de la nevera para vinos. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No lo aclare directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o que afecte al aislamiento eléctrico tras la inmersión. El agua no debe mojar los elementos de los mandos de funcionamiento ni el sistema de iluminación de la puerta de cristal.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede ocuparse de los siguientes problemas simples. Llame al servicio posventa si no se solucionan los problemas.

Problema	Motivo posible
No funciona	• Compruebe si la nevera está enchufada y conectada a la alimentación
	• Baja tensión
	• Fallo de corriente o salto del circuito.
Funcionamiento prolongado del compresor	• Es normal que el congelador opere durante un mayor periodo de tiempo en verano cuando la temperatura ambiente es más alta
	• No coloque de una vez demasiadas bebidas en la nevera;
	• Apertura frecuente de la puerta de la nevera.
La luz no funciona	• Compruebe si la nevera no está conectada a la red eléctrica y si la bombilla de la iluminación está averiada.
Ruidos altos	• Si el suelo es plano, si la colocación del congelador es estable;
	• Compruebe si los accesorios de la nevera están colocados adecuadamente.
Sobretemperatura en la pared	• La carcasa del congelador puede emitir calor durante su funcionamiento, en especial en verano; esto se debe a la radiación del condensador, y se trata de un fenómeno normal.
Condensación de la superficie	• Condensación: se detectará el fenómeno de la condensación en la superior exterior y los sellos de las puertas cuando la humedad ambiental sea alta; se trata de un fenómeno normal y, tras limpiarla con una toalla, eleva la temperatura adecuadamente.
Sonido del flujo de aire Timbre Repiqueo	• Los refrigerantes que circulan en las líneas de refrigerante producirán una erupción de sonidos y gruñidos lo que es normal y no afecta al efecto de refrigeración.
	• Se generará un pitido al funcionar el compresor en especial al arrancar y al pararse.
	• La válvula del solenoide o la válvula de interruptor eléctrico retumbarán lo que constituye un fenómeno normal y no afecta al funcionamiento.

ES



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved